



Функция за пиролитично почистване:

Тази функция ви позволява да почистите фурната обстойно.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Преди да активирате функцията за пиролитично почистване, отстранете излишните разливи и се уверете, че фурната е празна. Не оставяйте нищо във вътрешността на фурната, за да предотвратите повреда.
- Преди да активирате функцията за пиролитично почистване, махнете тавата, решетката и телескопичните лавици и проверете дали вратата на фурната е затворена.
- Вратата на фурната ще се заключи и пиролитичната функция ще стартира.
- Когато функцията за пиролитично почистване е включена, препоръчително е да не използвате котлон, ако е монтиран над фурната. Това може да причини прегряване и да повреди двата уреда.
- По време на цикъла на пиролитично почистване вратата на фурната ще се нагорещи. Децата трябва да се държат далеч, докато изстине.
- В края на процеса на пиролитично почистване на дисплея ще се покаже текущият час.